

FICHA TÉCNICA

BIOPLEN 150 SC

Venda Restrita a Instituições ou Empresas Especializadas

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Lambda Cialotrina e Imidacloprido

Composição Química: Lambda Cialotrina: trans-[(R)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate, Imidacloprido: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin -2-ylideneamine

Categoria: Inseticida Líquido (*Suspensão Concentrada*)

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0041

Aspecto: Líquido Viscoso

Cor: Branco a Bege Claro

2. Composição

Lambda Cialotrina.....	5% p/p
Imidacloprido.....	10% p/p
Veículo, Umectante, Dispersante, Emulsificante, Atenuador de Espuma, Espessante e Conservante..	95% p/p

3. Indicações de Uso

O Bioplen 150 SC é um produto inovador que combina dois ingredientes ativos de última geração, eficaz no combate as Formigas (*Monomorium floricola*), Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Moscas (*Musca domestica*), Aranha (*Loxosceles gaucho*), Percevejo de Cama (*Cimex lectularius*), Cupins de Madeira Seca (*Cryptotermes brevis*), Cupins de Solo (*Nasutitermes sp*) e Mosquitos (*Aedes Aegypti*). A sinergia de Lambda Cialotrina e Imidacloprido faz com que o inseto seja controlado de duas formas diferentes ao mesmo tempo.

4. Instruções de Uso

O Bioplen 150 SC deve ser aplicado em áreas internas e externas de residências, industriais e logradouros públicos onde há a infestação das pragas.

Aplicação espacial para Mosquitos:

UBV: Diluir 20 ml de Bioplen 150 SC em 1L de água. Aplicar 0,5 litro da calda por hectare, na distância



Insetimax

de até 15 metros do bico aplicador.

Formigas e Moscas: Diluir 20 ml do Bioplen 150 SC em 10 litros de água diretamente no pulverizador. Para formigas aplicar a calda nos olheiros e trilhas, ou onde houver a manifestação das pragas. No controle de moscas, aplicar nas paredes, janelas, portas e depósito de lixo e demais locais onde as moscas pousam e se proliferam.

Baratas e Percevejos de Cama: Diluir 40 ml do Bioplen 150 SC em 10 litros de água. Para baratas aplicar atrás de pias e armários, cantos escuros, ralos de esgoto, entre outros locais similares. Para Percevejos aplicar em camas, estrados, colchões, gavetas, armários e demais locais onde os insetos possam se alojar.

Aranha: Diluir 80 ml do Bioplen 150 SC em 10 litros e aplicar em locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, forros e assoalhos e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam.

Em todas as indicações acima, a calda será recomenda para tratar uma área de 200m² de superfície.

Cupins de Madeira Seca: Diluir 20 ml de Bioplen 150 SC em 10 litros de água, aplicar através de injeção diretamente nos orifícios da madeira a ser tratada.

Cupins de Solo: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Em seguida, diluir 20ml de Bioplen 150 SC em 10 litros de água. Aplicar 2,5 litros de calda preparada diretamente em cada orifício.

Se necessário, após 30 dias reaplique o produto

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Ventilar o ambiente e aguardar total secagem do produto aplicado antes de permitir reentrada de pessoas e animais domésticos ao ambiente tratado. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.



Insetimax

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Piretróide / Neonicotinóide

Nome Comum: Lambda Cialotrina / Imidacloprido

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

9. Apresentações

Caixa com 12 unidades de 1L (*Dosador*)

Caixa com 12 unidades de 1L

Caixa com 24 unidades de 250ml

Caixa com 2 displays com 24 unidades de 30ml





Insetimax



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018